

写保护工具使用说明书

- 1、先插入 iSteed U 盘，待盘符出来后打开 iSteed 兴宇盘写保护工具（进行任何操作时，均不可先打开工具再插 U 盘，否则工具会自动关闭），工具可放于电脑或 U 盘均可，建议放在 U 盘中，以便在其它电脑上操作，工具会自动识别到 U 盘，如下图：



- 2、第一次使用写保护工具时要进行写保护密码设定，后续可以任意修改密码，旧密码为空，输入“新密码”，再次输入“确认密码”，建议输入简单易记的密码，比如 0000，因为这不是加密 U 盘，是对 U 盘增加写保护只读功能。注意启用写保护后新密码不能再改为空。



点设定密码，此时弹出“密码设置成功”



再点确定，此时密码设置成功，U 盘处于写保护状态，此时可看到工具上由灰色的“注销”变为“登入”按钮



写保护工具使用说明书

3、让我们试试写保护的功能吧，如下图，已经无法删除 U 盘中的文件，也无法往 U 盘中复制文件；即便换台电脑或换个 windows 系统，也是写保护的。



写保护功能非常简单吧，在 Windows 系统中就不用再担心病毒啦！病毒也无法非法进入 U 盘，等待你去体验...

此写保护工具是 SMI 方案 iSteed 兴字盘专用的，其它方案的 U 盘是无法使用的，这并非网上那些共享的适用于任何存储盘的简易写保护工具，那种工具使用后是无法完全防止病毒侵入的，且换台电脑或换个系统可能就没写保护作用了。

同时请注意不可把此工具复制传播他人或发到互联网上去，只限于兴字盘购买用户自己使用。

4、解除写保护，输入正确的密码，点“登入”



写保护工具使用说明书

弹出登入成功，此时“登入”按钮变为“注销”，点确定后即可对 U 盘进行写入操作了



因工具 BUG，Vista/Win7 系统下鼠标点右键没有删除的选项，也无法按键盘 DEL 删除 U 盘中文件，此现象对复制文件无影响，XP/2000 系统不存在此问题。



当重新插入 U 盘，或换电脑使用 U 盘时，均为可写状态，如操作完需要再次对 U 盘进行写保护，只需要点一下工具上的“注销”按钮（此时无须密码，只有在登入时才要密码）



成功注销后工具“注销”按钮变为“登入”。



只要看到工具上按钮为“登入”，即表示为写保护状态；按钮为“注销”，即表示为可写状态。

如要完全取消写保护只读功能，恢复到原始状态，须重新量产 U 盘。